SLIM SHAKER

定制柜的门型、结构与比例

先看整面立面，再核对门板截面与五金安装。

从参考场景，读懂窄框比例

这套场景把白色操作柜、木色高柜与深色岛台放在同一视线中。门板框线较细，拉手和分缝承担了更明显的秩序。做成定制方案时，要把单扇门的效果放回整面立面里判断。

选样时分别记录可见框宽、门板总厚度、中心板凹入深度与内角做法。相近的正面轮廓，可以由不同构造和饰面实现；门板背面与截面同样需要检查。

风格说明参考文末资料 [1][2]。



基于参考主图生成的 AI 空间概念图
白色操作柜、木色高柜与深色岛台

看门型，也看实际尺寸

把高柜门、窄门和矮抽屉面放在同一张立面图上，检查框线比例、水平分缝与相邻门缝，再用接近实际尺寸的样板确认效果。

把框宽、门厚与结构分开确认

Slim Shaker 描述的是可见边框较细的门型。门板总厚度、中心板厚度和连接方式要另列规格。选择时，把正面、背面与截面样板放在一起对照。

经典 Shaker

Slim Shaker



AI 门型对比概念图 · 在相同整体尺寸下观察可见框宽与中心板比例

核对项目	需要看到的资料	实际确认内容
门型比例	整扇门与抽屉面样板	可见框宽、门缝与凹入层次
门板构造	正反面与截面样板	基材、总厚度与中心板结构
五金安装	背面实物与尺寸图	铰杯安装区与拉手底座位置

单片基材铣型、组框配芯等都可能形成窄框外观。以所选样板确认连接方式、边缘收口与饰面覆盖，并将构造做法列入规格。构造参考 [3][4]。

让门板、配色和五金形成同一套秩序

配色先看整体主次，再用实物样板确认色号、木纹、光泽与封边。拉手与门板一起试装，检查手感、底座落位和开门后的相互避让。



AI 空间概念图 · 白色、木色与深色



AI 空间概念图 · 暖白与金属细节

以功能分区组织立面

白色操作柜、木色高柜和深色岛台建立清楚的主次。先检查高柜、抽屉与电器开口的水平线，再决定纹理方向、拉手位置和相邻门缝。

让拉手与窄框一起打样

暖白柜面配少量金属色细节，可以让细框轮廓更清楚。核对拉手底座与窄框的落位，检查开启时与相邻柜门、墙体和电器的距离。

自然光与室内灯光下都看一次样板，并将最终色号、纹理与五金型号写入项目规格。

下单前，把五件事确认清楚

门型截面	记录可见框宽、门板总厚度、面芯凹入深度与内角样式。
基材与构造	确认铣型或组框配芯的具体做法，核对正反面饰面、边缘收口与连接。
五金固定区	核对铰杯安装区、背衬与固定位置，结合门重和尺寸确认铰链型号与数量。
拉手与开启	确认孔距、底座落位和开启空间，检查与墙体、相邻柜门及电器的避让。
立面与报价	对齐分缝、门缝、纹理与电器开口，把门型、色号、尺寸及五金配置写入报价。

把门型放进实际使用场景

厨房应把电器开口、转角与抽屉分格一起规划。餐边柜要兼顾展示和收纳；衣柜长门则需结合门板构造、尺寸限制及五金配置确认。协调全屋时，可延续主色、框线观感和五金色系，再按功能调整分格。

先确认样板，再完善你的柜体方案

带上平面图、房间尺寸与参考风格，和 George Cabinetstudio 一起确认门型样板、材料规格与收纳布局。

WhatsApp +86 189 2773 6976 · georgecabinetworks.com

配图基于参考照片由 AI 生成。原始尺寸 1086×1448、1672×941，放大导出为 2880×3840、3840×2160。图示用于门型与配色讨论，最终规格以项目样板确认为准。

编辑参考 [1] Howdens [2] Burrows Cabinets [3] Barker Door [4] Elias Woodwork